


## MİKROİŞLEMCİLİ GARAJ AÇICI




- \* PANJUR MOTORU BAĞLANACAK İSE A, B, C BİRBİRİNE KISADEVRE EDİLİR.
- \* TRİFAZE MOTOR BAĞLANACAK İSE TRİFAZE MOTORU SÜREN İKİ KONTAKTÖRDEN BİRİ D, E UÇLARINA, DİĞERİ EF UÇLARINA BAĞLANIR.
- \* FOTOSEL BAĞLANTISINDA FOTOSEL BESLEME 6-7 KONTAK 5-6 NUMARALI UÇLARA
- \* DIŞARIDAN HARİCİ BUTON 8 VE 9 NUMARALI UÇLARA BAĞLANABİLİR.
- \* DIŞARIDAN LAMBA BAĞLANTISI 3 VE 4 NUMARALI UÇLARA YAPILABİLİR.
- \* LAMBA (220 V/60W) MOTOR ÇALIŞIRKEN YANAR.
- \* JUMPER TAKILI İKEN (FOTOSEL BAĞLI DURUMDA) KAPI KAPANIRKEN ARAYA GİRİLDİĞİNDE KAPI DURUP GERİ AÇAR.
- \* JUMPER ÇEKİLİ DURUMDA İSE KAPI KAPANIRKEN ARAYA ENGEL GİRDİĞİ ZAMAN KAPI DURUR GERİ AÇMAZ. ENGEL KALKINCA OTOMATİK KAPAMA SÜRESİ KADAR SONRA KAPANMAYA DEVAM EDER.

[www.kontal.com.tr](http://www.kontal.com.tr)

[info@kontal.com.tr](mailto:info@kontal.com.tr)

## GA, KA (KAS, LKAS), EMF BAĞLANTI ŞEMASI



[www.kontal.com.tr](http://www.kontal.com.tr)

[info@kontal.com.tr](mailto:info@kontal.com.tr)